








ITEM NAME/NOM D'ITEM: EMRYS DINING CHAIR
ITEM #/NO. ITEM: 101514/101515/101516/101517

PART LIST / LISTE DES PIÈCES


(1)	(2)	(3)	(4)
 x1	 x1	 x1	A  M6X35mm x3 B  M6X25mm x4 C  5mm x1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


I



II



III



For missing parts or damaged parts, please call /
 Pour pièce manquante ou endommagée, veuillez appeler:

USA : 1-866-798-6663
 Canada : 514-382-6661